Bedienungsanleitung

Brennwert-Ölheizkessel MultiJet® (8-25)



Hoval Schweiz

Hoval Herzog AG General-Wille-Strasse 201 CH-8706 Feldmeilen Telefon 044 925 61 11 Telefax 044 923 11 39

Hoval Österreich

Hoval Gesellschaft mbH Hovalstrasse 11 A-4614 Marchtrenk Telefon 07243 550-0 Telefax 07243 550-15

Hoval Deutschland

Hoval (Deutschland) GmbH Karl-Hammerschmidt Strasse 45 D-85609 Aschheim-Dornach Telefon 089 92 20 97-0 Telefax 089 92 20 97-77



Sicherheitshinweise	3
Kundendienst	4
Wichtige Adressen / Anlagedaten	5 - 6
Die Funktion der Heizungsanlage	7-8
Die Inbetriebnahme der Heizungsanlage	9
Steuerung der Heizung Bedienungs- und Anzeigenelemente	10-41
Wozu dient die Heizkesselsteuerung TopTronic® T	10
Funktion der Bedienungselemente	
Grundsätzliche Vorgangsweise für Änderungen an Einstellungen	11
Was tun, wenn	
Die Bedienungselemente der Kesselsteuerung	13-15
Die wichtigsten Einstellungen	
Raumtemperatur ändern	16 17
Urlaub, abwesend, dauernd absenken	
Betriebsart einstellen	
Schaltzeiten verändern	
Kopieren von Schaltzeiten	
Heizkurve (Heizkennlinie)	
Warmwasser Einstellungen	
Warmwassertemperatur einstellen	
Manuelle Warmwassernachladung	
Warmwasser-Spartemperatur	30,31
Weitere Einstellungen	
Uhr einstellen	32
Datum einstellen	
Umstellung Sommer-Winterzeit	
Sprache einstellen	34
Rücksetzen des Schaltzeiten-Standardprogrammes - Löschen des eigenen Programmes	35,36
Handbetrieb (bei Störungen)	
Störmeldungen	38
Anlageninformationen	
Informationstaste für Anlagentemperaturen und Heizkreisinformationen	30
Sonderanzeigen	
Zubehör auf Wunsch	
2000101 441 174110011	
Öltank und Brenner	42
Die Wartung der Heizungsanlage/Ausserbetriebnahme	43-44
Checkliste bei eventuellen Störungen	45
So sparen Sie Energie!	46
Hoval-Sorvice / Verkaufsprogramm	17

4 204 423 / 02 Sicherheitshinweise



Bei Gefahr:

Brennstoffzufuhr (Öl) und Stromzufuhr unterbrechen!

Bei Abgasgeruch:

- Anlage ausser Betrieb nehmen
- Fenster und Türen öffnen
- Heizungsfachfirma benachrichtigen



Zu- und Abluftöffnungen dürfen nichtverschlossen werden. Verschlossene Zuluftöfnungen können zu unvollständiger Verbrennung führen, dadurch sind Vergiftungen möglich.

Ausnahme: Ihre Anlage wird raumluftunabhängig betrieben - siehe Seite 5.

VERWENDUNGSZWECK:

Der MultiJet® Heizkessel darf nur mit den in der Techn. Information/Installationsanleitung angegebenen Brennstoffen betrieben werden Die produzierte Wärme muss mittels Heizungswasser abtransportiert werden. Alle Öffnungen des Kessels müssen während des Betriebs verschlossen sein!

= Vorsichtshinweise

VORSICHTSHINWEISE:

Die einwandfreie Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn die Bedienungsanleitung befolgt wird und Kessel, Brenner sowie Wassererwärmer regelmässig von einem Fachmann gewartet werden. Störungen undSchäden, verursacht durch Aufstellung in ungeeigneten Räumen, z.B. Hobbyräumen, Werkstätten etc. sowie durch verschmutzte Betriebsmittel (Gas, Wasser, Verbrennungsluft), ungeeignete chemische Zusätze zum Heizungswasser, unsachgemässe Behandlung. fehlerhafte Installation und gewaltsame Beschädigung fallen nicht unter unsere Gewährleistungspflicht; das gilt auch für Korrosionen durch Halogenverbindungen aus Sprühdosen, Lacken, Klebern und Lösungsmittel.

Heizungsanlage

Wasserstand kontrollieren Kontrollieren Sie in regelmässigen Abständen den Wasserstand der Anlage, wie auf Seite 9 bzw. 43 beschrieben.

Befüllen der Heizungsanlage

Zum Auffüllen und Nachfüllen (siehe Seite 9, 43) der Heizungsanlage können Sie normalerweise Leitungswasser verwenden. In Ausnahmefällen gibt es jedoch stark abweichende Wasserqualitäten, welche unter Umständen nicht zum Befüllen der Heizungsanlage geeignet sind (stark korrosives oder stark kalkhaltiges Wasser). Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Wassererwärmer Wartung, Reinigung und Inspektion

Eine regelmässige Wartung und Reinigung des Wassererwärmers ist aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen erforderlich.

Zu empfehlen ist der Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem Hoval-Kundendienst oder mit einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Ausserbetriebsetzung / Frostschutz

Bei Frostgefahr muss die Anlage entleert werden bzw. lassen Sie sich vom Fachmann beraten. **Kundendienst** 4 204 423 / 02

Diese Hinweise sollten Sie in jedem Fall noch vor der Inbetriebnahme durchlesen!

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem Hoval MultiJet® ein Produkt erworben, das nach neuestem Stand der Technik und nach bestem Wissen in höchster Qualität gebaut wurde.

Bitte überprüfen Sie die Lieferung, ob sie mit Ihrer Bestellung übereinstimmt und komplett ist. Achten Sie auch auf eventuelle Beschädigungen beim Transport und melden Sie diese der nächsten Kundendienststelle. Nachträgliche Reklamationen können aus versicherungstechnischen Gründen leider nicht mehr anerkannt werden.

Für ordnungsgemässe Installation und Betrieb Ihres Hoval MultiJet® ist die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen, insbesonders die Vorschriften der zuständigen Energieversorgungsunternehmen, zu beachten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitten an Ihren Installateur-Fachbetrieb oder Ihre nächste Hoval Kundendienststelle.

Montage oder Installation des Heizkessels dürfen nur von geschultem Personal eines konzessionierten Installationsbetriebes durchgeführt werden .Vor der Inbetriebnahme ist die Installationskontrolle durchzuführen und die Anlage vom Installateur freizugeben.

Bedienen Sie Ihren Hoval-Kessel nur an Hand dieser Bedienungsanleitung, um den sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Kessel darf nur für Verwendungszwecke und Brennstoffe verwendet werden, für die er aufgrund seiner Bauweise geeignet und von Hoval freigegeben wurde.

Führen Sie keine Veränderungen am Gerät durch, denn dadurch erlöschen alle Rechtsansprüche. Umbausätze sind vom konzessionierten Installateur oder Hoval Kundendienst zu installieren und abzunehmen.

Informieren Sie sich bei Störungen und Schadensfällen über die notwendigen Reparaturen beim Hoval Kundendienst. Setzen Sie das Gerät aber unbedingt ausser Betrieb, damit es zu keinen Schäden kommen kann.

Mit dem Kauf eines Hoval-Gerätes erhalten Sie auch einen umfassenden Garantieschutz, laut den im Garantiepass Ihres Gerätes enthaltenen Garantiebestimmungen.

Diese Garantiefrist bedingt jedoch die Einhaltung der Bedienungs- und Montageanleitung sowie der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Ist dies nicht der Fall, so erlöschen alle Haftungs- und Garantieansprüche gegenüber Hoval.

Bei richtiger Handhabung werden Sie mit dem Hoval-Kessel viel Freude und vor allem ein zuverlässig geheiztes Heim haben.

Die Dienstleistungen des Hoval Kundendienstes

Treten während des Betriebes Unklarheiten auf oder beeinträchtigen kleine Störungen die Funktion Ihres Hoval Kessels, setzen Sie sich bitte mit der nächsten Hoval Kundendienststelle in Verbindung. Oft genügt bereits ein Telefonat, um kleine Probleme aus der Welt zu schaffen. Unsere geschulten Kundendienst-Mitarbeiter bemühen sich, Ihnen nach bestem Willen zu helfen.

Sollte sich ein Fehler dennoch nicht beheben lassen, so wird Sie ein Service-Techniker besuchen und den Schaden beheben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies, ausser in dringenden Fällen, nicht immer sofort möglich ist.

Nutzen Sie die Angebote des Hoval Kundendienstes zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Hoval-Kessels und fragen Sie nach einer Wartungsvereinbarung. Ihr Kundendienst-Berater informiert sie gerne!

Die Adressen finden Sie auf der letzten Seite.

Wichtige Adressen und Telefon-Nummern

Heizungsinstallateur			
Sanitärinstallateur			
Elektroinstallateur			
Öllieferant			
Kaminfegermeister			
Ölbrenner-Service			
Tankreinigung			
Informationen für den Anlagenbesitzer:			

Technische Anlagedaten (Durch den Heizungsinstallateur auszufüllen)

Tankreinigung	
Informationen für den Anlag Raumstation vorhanden Anzahl Heizkreise: 1	
Heizkreise	Eingestellter Heizkurvenwer
Heizkreis DK =	
Heizkreis MK1 =	
Heizkreis MK2 =	
Verbrennungsluftzufuhr [Raum Aussen (raumluft- unabhängig)
Schaltzeitprogramm P2, P3 fr	eigeben: 🗌 ja 🗌 nein
Informationen für den Fachı	mann:
Anlage Nr.	
Heizkessel MultiJet® Typ	
Kessel-Nennleistung	kW
Ölbrenner Typ	
Kesselsteuerung Typ	
Wassererwärmer (Boiler) Typ	
Material	
Elektro Heizeinsatzk	wv
Pumpe Heizkreis	
Mischhahn Typ	

Berechnungsgrundlagen **der Heizung** (Durch den Heizungsinstallateur auszufüllen)

Tiefste Auslege-Aussentemperatur	°C
Wärmeleistungsbedarf der Raumheizung	kW
Max. Vorlauftemperatur	°C
Max. Rücklauftemperatur	°C

В	re	nı	ne	re	ins	ste	llu	n	q
								,	_


(Durch den Feuerungsfachmann auszufüllen)

	eingestellt	
Feuerungswärme-		
leistung Brenner		kW
Abgase		°C


Die Funktion der Heizungsanlage

Es ist wichtig, dass die aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten richtig funktionieren, damit sie im Winter ein warmes Heim besitzen.

	Komponenten	Aufgabe:
ISO DE LE CONTROL DE LA CONTRO	Öl- Heizkessel	Verbrennt sicher und umweltschonend Öl. Entzieht den durch die Verbrennung entstandenen Abgasen die Wärme und überträgt diese auf das Heizungswasser.
	ÖI	Die Energie im Heizöl wird durch das Verbrennen im Heizkessel in Wärme umgewandelt.
	Speicher- Wassererwärmer	Hält einen Vorrat von warmem Gebrauchswasser (z.B. zum Duschen) für den Haushalt.
	Kesselsteuerung/Re- gelung	Steuert und überwacht den Betrieb des Heizkessels. Sorgt bei jeder Aussentemperatur für die gewünschte Raumtemperatur - optimal und brennstoffsparend.
	Heizkörper evtl. Bodenheizung	Gibt die Wärme des Heizungswassers an den Raum ab.
	Heizungspumpe	Befördert das Heizungswasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück zum Heizkessel, wo es erneut aufgeheizt wird.
	Heizungswasser und Heizungsrohre	Befördern die entstehende Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern.
Hoval	Mischventil	Verändert die Heizungsvorlauftemperatur (zum Heizkörper fliessendes Wasser) zum Heizkörper so, dass bei jeder Aussentemperatur die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Dies geschieht durch Beimischen von kälterem Heizungsrücklaufwasser.



Abhängig vom gewählten Heizungsanlagenprinzip, können Komponenten fehlen oder hinzukommen. Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachmann erklären.



Das vom Heizkessel aufgeheizte Heizungswasser wird zu den Heizkörpern geführt, oder es wird zum Aufheizen des Warmwassers benutzt (Wassererwärmer).

Die Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

Heizungsanlage Eine neu installierte Anlage darf erst dann in Betrieb genommen

werden, wenn die Betriebsprobe durchgeführt und die Anlage vom Heizungsinstallateur für den Betrieb freigegeben ist.

Füllen der Heizung Die Heizung muss vollständig mit Wasser gefüllt und entlüftet

sein unter Beachtung allfälliger Vorschriften des Heizungsinstallateurs betreffend Frostschutzmittel und Wasserbehandlung. Kontrolle des Wasserstandes am Manometer oder Hydrometer

gemäss Angabe des Heizungsinstallateurs.

Füllen des Wassererwärmers Die Warmwasserversorgungsanlage ist nach den Vorschriften

des Installateurs zu füllen.

Einstellen der Sicherheitsventile Nach den Vorschriften des Installateurs. Der max. zulässige

Betriebsdruck darf im Heizkessel 3 bar nicht übersteigen.

Heizkessel überprüfen Der Brenner muss einreguliert und für den Betrieb freigegeben

sein. Die Kesseltüre muss dicht geschlossen und der Brenner-

stecker eingesteckt sein.

Drehzahl der Heizungspumpen Drehzahl und Leistungsregulierung müssen nach den Angaben

des Heizungsinstallateurs eingestellt werden.

Drehzahl der Ladepumpe

Wassererwärmer

Drehzahl und Leistungsregulierung müssen nach den Angaben

des Heizungsinstallateurs eingestellt werden.

Inbetriebnahme



INBETRIEBNAHME

Müssen unbedingt die oben beschriebenen Kontrollen durchgeführt und die Anlage vom Installateur für den Betrieb freigegeben werden!

- Hauptschalter einschalten
- Betriebsartenschalter und Temperaturen am Heizkessel eingestellt (siehe "Einstellmöglichkeiten", Seite 10-40)

Steuerung der Heizung

Wozu dient die Heizkesselsteuerung TopTronic® T

Die Kesselsteuerung ist zusammen mit den an Sie angeschlossenen Temperaturfühler gewissermassen das Gehirn der Heizung. Die wichtigsten Funktionen sind:

- bei jeder Aussentemperatur für die gewünschte Raumtemperatur sorgen
- die Wohnung nur dann zu heizen wenn Sie es wünschen (zuhause sind)
- warmes Wasser (z.B. zum Duschen) zu produzieren nur wenn Sie es wünschen
- Informationen anzuzeigen

weitere Funktionen:

- Ermöglicht die Eingabe der gewünschten Temperaturen
- Brenner EIN/AUS schalten
- Überwachen der Temperaturen

Durch das Herstellerwerk bzw. durch den Fachmann sind bei der Inbetriebnahme der Heizung sämtliche Einstellungen bereits getätigt worden. Veränderungen sind vor allem dann vorzunehmen, wenn Sie verreisen oder wenn es in Ihrer Wohnung zu kalt oder zu warm ist. Ein Übersicht mit den am häufigsten gestellten Fragen/Antworten finden Sie auf Seite 12,18 dieser Anleitung.

So sparen Sie Energie

Es lohnt sich für Sie und die Umwelt

Energie effizient nutzen, unnötige Verluste vermeiden: Mit wenig Aufwand können Sie den Betrieb Ihrer Heizanlage optimieren, und dabei noch gewinnen.

- Sie können Geld sparen. So viel Geld, um jedes 6. Jahr Ihre Öl- oder Gasrechnung zu bezahlen
- Sie können Jahr für Jahr die Energiemenge herausholen, die einer ganzen Badewanne voller Heizöl entspricht

Es lohnt sich die Heizung bei warmem Wetter im Herbst wieder auszuschalten

damit vermeiden Sie, dass Ihre Heizung aufgrund der tiefen Aussentemperatur morgens unnötigerweise Wärme produziert und Ihr Haus überheizt wird. Das bewusst auf die Wetterlage abgestimmte Ein- und Ausschalten der Heizung zählt zu den lohnendsten Energiesparmassnahmen überhaupt. Wenn Sie sich dabei den Gang in den Heizkeller sparen möchten, bietet Hoval seit längerem "Fernbedienungen" an, mit denen Sie Ihre Heizung bequem vom Wohnzimmer aus bedienen und regeln können.

Grundanzeige

In der Grundanzeige erscheinen Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie die aktuelle Kesseltemperatur bzw. Raumtemperatur (Raumstation)

Funktion der Bedienungselemente


Der zentrale Dreh-Drück-Knopf und die mit Symbolen beschrifteten Tasten machen die Bedienung einfach und überschaubar.

Dreh-Drück-Knopf:
Werte verstellen und speichern

Hoval TopTronic®T

Funktionstasten

Grundsätzliche Vorgangsweise für Änderungen an Einstellungen




Was tun, wenn...

Die nachstehend aufgeführten Hinweise dienen als erste Hilfestellung bei häufig wiederkehrenden Situationen.

Feststellung	Abhilfe
Mir ist zu kalt	Raumtemperatur mit und Drehknopf auf höhere Werte stellen (siehe Seite 16).
Mir ist zu warm	Raumtemperatur mit und Drehknopf auf tiefere Werte stellen oder die Betriebsarten auf (stellen (siehe Seite 16,20)
Ich will ab sofort tags und nachts durchgehend gleiche Temperaturen	Betriebsart mit (siehe Seite 20) auf 🌣 "HEIZEN" einstellen
Heute Abend möchte ich länger warm haben	Betriebsart mit auf T "PARTY" stellen und gewünschte Zeit einstellen (siehe Seite 19)
Jetzt brauche ich besonders viel warmes Wasser	3 Sekunden lang drücken und Nachladezeit einstellen (siehe Seite 29)
Ich will ab sofort nicht mehr heizen, aber trotzdem immer warmes Was- ser haben	Betriebsart mit auf "SOMMER" stellen (Heizung aus, nur Warmwassser) (siehe Seite 20).
Ich habe plötzlich weder Heizung noch warmes Wasser, ich friere.	Regelgerät auf Störmeldung überprüfen und ggf. Heizungsfachmann zu Rate ziehen.
Ich muss oft die gewünschte Raum- temperatur verstellen, weil es ein- mal zu kalt und einmal zu warm ist	Verändern Sie die eingestellte Heizkurve (Seite 27) Eine Veränderung der Heizkurve ist nicht sinnvoll falls Ihre Anlage einen Raumfühler (bzw. Raumstation) und einen Aussenfühler besitzt. Die Heizkurve wird dann automatisch richtig eingestellt
Ich bin heute für mehrere Stunden tagsüber abwesend	Betriebsart mit auf 🛱 "ABWESEND BIS" und Rück- kehrzeit einstellen (siehe Seite 19)
Ich verreise für kurze Zeit (z.B. 3 Tage)	Betriebsart mit auf "URLAUB BIS" und Rückkehrzeiteinstelle (siehe Seite 19)
Ich verreise auf unbestimmte Zeit	Betriebsart mit auf ("REDUZIERT" stellen. Bei Rückkehr mit auf ("REDUZIERT" stellen (siehe Seite 20)
Mir ist im Sommer zu kalt oder zu warm.	Am

Die Bedienungselemente der Kesselsteuerung



_			
	Legende	Funktion	
1.	EIN/AUS Netzschalter I 0	 I = EIN - Heizkessel in Betrieb 0 = AUS - Heizkessel und Brenner sind ausser Betrieb ♣ Achtung: Kein Frostschutz 	
2.	Gewünschte Tages-Raumtemperatur	Funktionstaste für die Veränderung der gewünschten Raumtemperatur während des Tages weitere Informationen siehe Seite 16	
3.	Gewünschte abgesenkte Raumtemperatur	Funktionstaste für die Veränderung der gewünschten Raumtemperatur während des reduzierten Heizbetriebes weitere Informationen siehe Seite 17	
4.	Gewünschte Warmwassertemperatur	Funktionstaste für die Einstellung der gewünschten Warmwassertemperatur während des Tages weitere Informationen siehe Seite 28,29	
5.	Dreh-Drück-Knopf	Am Dreh-Drück-Knopf können die gewünschten Parameter (Wort oder Zahl blinkend) ausgewählt bzw. geändert werden - Drehen nach rechts (+) im Uhrzeigersinn: zunehmende Verstellung - Drehen nach links (-) gegen den Uhrzeigersinn: abnehmende Verstellung - Kurz antippen: Übernehmen des angewählten und angezeigten Wertes, abspeichern - Ca. drei Sekunden lang drücken: Einsprung in die Programmierebene (Ebenenauswahl)	

Le	gende	Funktion		
6.	Taste für Anlageninformationen	Abfrage von Temperaturen und Betriebsstunden zurück in die Grundanzeige ohne den gewählten Wert zu speichern, ist ebenfalls jederzeit mit dieser Funktionstaste möglich. weitere Informationen siehe Seiten 3940		
7.	Taste für Heizkurveneinstellung	Die Heizkurve gibt die Vorlauftempera gigkeit der Aussentemperatur an. Mit d	tur einer Heizung in abhän-	
		Heizkurve verändert werden. weitere Informationen siehe Seiten 27	7,28	
8.	Betriebsartenwahltaste			
		Ausschalten der Heizungsanlage während des Urlaubes (Frostschutz)	URLAUN N:5	
	දු	Heizbetrieb unterbrechen	A TWESEND 11:5	
	PY	Heizbetrieb verlängert	21E YTARR.	
	©	automatischer Heizbetrieb gemäss den eingestellten Heizzeiten	AUTOMATIK	
		nur Warmwasser Heizung aus	SUMMER WW	
	*	ständiger Heizbetrieb	HEIZEN	
		ständiger reduzierter Heizbetrieb	REJUZIERT	
	Ċ	Anlage aus Frostschutz aktiv	5 TANDAY	
		weitere Informationen siehe Seiten 18	3-21	

Legende	Funktion	
9. Taste für Handbetrieb und Emmissionsmessung	Diese Taste für die Emmissionsmessung darf nur vom Schornsteinfeger bzw. Fachmann verwendet werden! weitere Informationen siehe Seiten 37,38	
10. Display	In der Grundanzeige erscheinen Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie die aktuelle Kesseltemperatur bzw. Raumtemperatur (Raumstation). 1	
11. Schaltfeldsicherung, unter dem Klappdeckel	Sicherung 6,3A evtl. überprüfen wenn alle Anzeigen dunkel bleiben. Darf nur vom Fachmann überprüft werden!	
12. Sicherheitsbegrenzer, unter dem Klappdeckel	Falls der Brenner infolge zu hoher Kessetemperatur abschaltet, ist gegen automatische Einschaltung gesichert. Unter der Verschlussklappe kann entriegelt werden. Benachrichtigen Sie Ihren Kundendienststelle.	
13. Kurzbedienungsanleitung im Klappendeckel	Der Kesselsteuerung ist eine spezielle Kurzbedienungsanleitung beigelegt.	
14. Brennerstörlampe	Falls die Störlampe leuchtet - Taste (15) drücken.	
15. Störlampe / Entstörung "Brenner"	Wenn der Brenner nicht startet, benachrichtigen Sie Ihre Kunden- dienst	


Die wichtigsten Einstellungen

Raumtemperatur ändern Gewünschte Raumtemperatur Tag einstellen


MO. 16. AUG. 104 14:00 62.51 Grundanzeige

Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser


vornehmen.



Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken




Die gewünschte Raumtemperatur während des Tages wird blinkend angezeigt Falls im Anzeigefeld "MK1" erscheint, müssen Sie den Heizkreis anwählen. (Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)




Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Raumtemperatur einstellen

- Einstellbereich 5.....30°C (Werkseinstellung 20°C)



In der Anzeige erscheint die "gewünschte Tages-Raumtemperatur"




Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen


Gewünschte Absenktemperatur (Nacht) einstellen

MO. 16. AUG. 104 14:00 62.51 Grundanzeige

Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser vornehmen.




Taste "gewünschte abgesenkte Raumtemperatur" kurz drücken




Die gewünschte Raumtemperatur während der Nacht wird blinkend angezeigt

Falls im Anzeigefeld "MK1" erscheint, müssen Sie den Heizkreis anwählen. (Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)




Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Raumtemperatur einstellen

- Einstellbereich 5.....30°C (Werkseinstellung 16°C)



In der Anzeige erscheint die "gewünschte abgesenkte Raumtemperatur"



Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen

Urlaub, abwesend, dauernd absenken

Je nachdem wie lange Sie abwesend sind und welche Komfortansprüche Sie haben, sind unterschiedliche Betriebsarten geeignet den Heizbetrieb zu unterbrechen bzw. zu reduzieren. Sie sparen jedenfalls viel Energie und damit auch Geld wenn während Ihrer Abwesenheit die Räume nicht geheizt oder reduziert geheizt werden.

Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen einen Anhaltspunkt geben wann welche Betriebsart einzusetzen ist:

Anlass	Betriebsart	Funktion
Sie verreisen für z.B. 1 Woche und Ihnen ist den Zeitpunkt der Rückkehr bekannt	Anlage im Urlaub aus "URLAUB BIS"	- Heizungsanlage AUS / Wassererwärmer frostgesichert (5°C) - Raumtemperatur auf minimal (10°C) Einstellbereich: vom aktuellen Datum250 Tage Ende Urlaub = Rückkehrdatum 0:00 Uhr Vorzeitige Rückkehr 3 sec. "Gedrückt Halten", dann Rücksprung in "AUTOMATIK"
Sie fahren morgens weg und kommen spät abends zurück	Heizbetrieb unterbrechen "ABWESEND BIS"	Kurzzeitige Unterbrechung des Heizbetriebs bis zur eingestell- ten Zeit Einstellbereich: 0.524h
Sie verreisen für unbestimmte Zeit und Ihnen genügt wenn bei Ihrer Rückkehr die einge- stellte Absenktemperatur im Wohnraum herrscht.	Ständig reduzierter Heizbetrieb "REDUZIERT"	Ständig reduzierter Heiz- und Warmwasserbetrieb rund um die Uhr
Sie verreisen im Frühjahr oder Herbst für unbestimmte Zeit und die Wohnung darf evtl. kühl sein wenn Sie zurück kommen	Anlage aus - Frostschutz aktiv "STANDBY" ()	Frostgesicherte Abschaltung der gesamten Heizungsanlage. Kein Warmwasserbetrieb!

Detaillierte Beschreibung für die Einstellung der Betriebsarten siehe nächstes Seiten.


Durch 3 sec. "Gedrückt Halten" der Taste können Sie jederzeit zur "AUTOMATIK" Funktion (normaler Heizbetrieb) zurückkehren

Betriebsart einstellen


Vorgangsweise zum aktivieren der Betriebsarten "URLAUB BIS" oder "ABWESEND BIS" oder "PARTY BIS"




Taste "Betriebsartenwahl" kurz drücken



In der Anzeige erscheint kurzzeitig der Hinweis "BETRIEBSART"




Anschliessend erscheint in der Anzeige die momentane aktive Betriebsart blinkend und ein Balken im unteren Bereich der Anzeige zeigt auf das entsprechende Symbol



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Betriebsart einstellen:

"URLAUB BIS" oder "ABWESEND BIS" oder "PARTY BIS"




Die angewählte Betriebsart wird blinkend in der Anzeige dargestellt



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die gewählte Betriebsart zu bestätigen



In der Anzeige blinkt das heutige Datum ("URLAUB BIS") oder die momentane Uhrzeit ("ABWESEND BIS", "PARTY BIS")



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf anwählen

- bei "URLAUB BIS" das Datum der Rückkehr aus dem Urlaub
- bei "ABWESEND BIS" die Uhrzeit der Rückkehr (innerhalb von max. 24 Stunden)
- bei "PARTY BIS" die Uhrzeit an der die Party voraussichtlich enden wird.



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Einstellung zu bestätigen

Vorgangsweise zum aktivieren der Betriebsarten "AUTOMATIK , "SOMMER", "HEIZEN", "REDUZIERT" und "STANDBY"




Taste "Betriebsartenwahl" kurz drücken



In der Anzeige erscheint kurzzeitig der Hinweis "BETRIEBSART"



Anschliessend erscheint in der Anzeige die momentane aktive Betriebsart blinkend



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Betriebsart einstellen



zum Beispiel "REDUZIERT"



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Einstellung zu bestätigen

Betriebsart	Funktion		
AUTOMATIK (b)	Automatischer Regelbetrieb entsprechend den im 1. Schaltzeitenprogramm eingegebenen Heizzeiten Werkseinstellung: Heizen 06.00 - 22.00 Uhr reduzierten Heizbetrieb 22.00 - 06.00 Uhr Warmwasser: 05.00 - 22.00 Uhr		
SOMMER	Nur Warmwasserbetrieb Zu den im Schaltzeitenprogramm eingege ser erzeugt (zum duschen usw.) Werkseinstellung Warmwasser: 05.00 - 22.00 Uhr Frostschutz ist gewährleistet	benen Zeiten wird das Warmwas- Info: Betriebsart "Sommer" kann nicht angewählt werden, wenn jeder Heizkreis separat eingestellt wird	
HEIZEN	Ständiger Heizbetrieb Die Raumtemperatur wird in der Nacht nic Warmes Wasser wird gemäss dem Uhren		
REDUZIERT	Ständiger reduzierter Heizbetrieb Die Wohnung wird ständig auf die unter "RAUM-NACHT" eingestellte Temperatur geheizt.		
STANDBY	Kein Heizbetrieb Abschaltung der Heizungsanlage Es wird weder geheizt noch warmes Wasser produziert. Frostschutz ist ge- währleistet		

Schaltzeiten (Heizzeiten) verändern

Mit dieser Funktion können individuelle Schaltzeitenprogramme für den Heiz- und Warmwasserbetrieb erstellt werden. Hierbei wird nach Anwahl des jeweiligen Kreises das werkseitige Standardprogramm (P1) aufgerufen und kann individuell überschrieben werden.

Die vom Herstellerwerk vorein gestellten Heizzeiten sind z.B.:

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
Alle Heizkreise (DK,MK-1,MK-2)	Mo-So	06.00 - 22.00
Warmwasser- kreis (WW)	Mo-So	05.00 - 22.00

Tabelle zum Eintragen von individuellen Schalltzeiten

	Schaltzeitenprogramm für Wohnung(MK1)					
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von bis		von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Schaltzeitenprogramm für Wohnung(MK2)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	on bis		bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Schaltzeitenprogramm für Wohnung(DK)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	bis	von	bis	von	bis
Мо)					
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

	Schaltzeitenprogramm für Warmwasser- erwärmer (ww)					
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von bis		von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Weitere Standardprogramme können vom Installateur freigegeben werden - oder worden sein (P1-P3) siehe Seite 24

Maximal 3 Heiz-Zeiten/Tag sind möglich Z.B.:








... pro Tag 2 Heizzyklen!



... pro Tag 3 Heizzyklen!



Grundanzeige



min. 3 Sekunden auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken




in der Anzeige erscheint das Wort "SCHALTZEITEN"



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um zu bestätigen




in der Anzeige erscheinen zusätzlich die Buchstaben "DK"



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen

(Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)



evtl. Schaltzeitenprogramm P1, P2 oder P3 anwählen - siehe Seite 24




"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewählten Heizkreis zu bestätigen

Am "Dreh-Drück-Knopf" den Tag anwählen an dem eine Veränderung der Heizzeit gewünscht wird.

Hinweis: 3 Heizzyklus wird übersprungen, wenn im 2. Heizzyklus keine Schaltzeiten enthalten sind


Ändern - Ausstieg:

Jeder blinkende Einstellwert kann mit dem Drehknopf bei Bedarf korrigiert und durch Antippen übernommen werden. Der Rücksprung zum vorhergehenden Schritt erfolgt mit der Taste 1, der Rücksprung zur Grundanzeige mit der Taste oder automatisch nach ca. 60 Sekunden.



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewünschten Tag zu bestätigen

Die momentane eingestellte Startzeit für den Heizbetrieb wird im Anzeigefeld blinkend dargestellt



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Startzeit für den Heizbetrieb einstellen




"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Startzeit zu bestätigen Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den Zeitpunkt für das Ende des Heizbetrieb für den angezeigten Wochentag einstellen



Der Wochentag wird blinkend angezeigt. Nun kann durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" eine zweite Heizzeit (Mo - 2) für diesen Tag eingegeben werden



direkt zum Dienstag weitergedreht werden, um hier die gewünschte Heizzeit einzugeben.



Anstatt jeden Tag einzeln einzugeben kann auch die Funktion "kopieren" verwendet werden - siehe Seite 25

Mit dieser Funktion lassen sich die Schaltzeiten eines beliebigen Wochentages auf andere Tage (Mo-So) oder auf die ganze Woche (1-7) oder Gruppen wie Werktage (1-5) bzw. Wochenende (6-7) kopieren



Wenn Sie alle Veränderungen durchgeführt haben, tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen

Falls P1 im Anzeigefeld erscheint, sind weitere Standardheizzeitenprogramme bereits freigeschaltet Falls nicht, können P2 und P3 durch den Heizungsfachmann freigeschaltet werden.


Werkseinstellung: Schaltzeitenprogramm P2

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
	Mo-Do	06.00-08.00 16.00-22.00
Alle Heizkreise (DK,MK-1,MK-2)	Fr	06.00-08.00 13.00-22.00
	Sa-So	07.00-23.00
Warmwasser- kreis	Mo-Do	05.00-08.00 15.30-22.00
	Fr	05.00-08.00 12.30-22.00
(WW)	Sa-So	06.00-23.00

Werkseinstellung: Schaltzeitenprogramm P3

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
Alle Heizkreise	Mo-Fr	07.00-18.00
(DK,MK-1,MK-2)	Sa-So	reduziert
Warmwasser- kreis	Mo-Fr	06.00-18.00
(WW)	Sa-So	reduziert


Kopieren von Schaltzeiten



Grundanzeige



min. 3 Sekunden auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken




in der Anzeige erscheint das Wort "SCHALTZEITEN"



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um zu bestätigen



in der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK"




Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen

(Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)


SCHALTZEITEN MK-1 evtl. Schaltzeitenprogramm P1, P2 oder P3 anwählen - siehe Seite 24



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewählten Heizkreis zu bestätigen




in der Anzeige erscheint die eingestellte Heizzeit blinkend



Am "Dreh-Drück-Knopf" weiterdrehen



bis "KOPIEREN", "TAG " auf der Anzeige blinkend erscheint






"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die gewählte Einstellung zu bestätigen

Ändern - Ausstieg:

Jeder blinkende Einstellwert kann mit dem Drehknopf bei Bedarf korrigiert und durch Antippen übernommen werden. Der Rücksprung zum vorhergehenden Schritt erfolgt mit der 1 Taste, der Rücksprung zur Grundanzeige mit der Taste oder automatisch nach ca. 60 Sekunden.



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den Tag anwählen von dem die eingestellte Heizzeit kopiert werden soll.

Hinweis: 3. Heizzyklus wird übersprungen, wenn im 2. Heizzyklus keine Schaltzeiten enthalten sind



"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewünschten Tag zu bestätigen



Zieltag(e) wählen: Wochentage (MO...SO), ganze Woche (1-7) Nur Werktage (1-5), nur Wochenende (6-7)



"Dreh-Drück-Knopf" antippen um zu bestätigen

KOPIEREN TRG OK

Bestätigung - der Tag (die Tage) wurden kopiert



Kopierbereich für den nächsten Kopiervorgang erscheint blinkend




Durch drehen am Dreh-Drück-Knopf Kopierbereich für den nächsten festlegen



Kopierbereich erscheint wieder blinkend.

Sofern weitere Kopien erforderlich sind, nach gleichem Schema kopieren.



Wenn Sie alle Veränderungen durchgeführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.


Heizkurve (Heizkennlinie)

Die Heizkurve wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Heizungsanlage durch den Installateur voreingestellt. Die Heizkurve sollte nur in kleinen Schritten und in grösseren zeitlichen Abständen verändert


werden.

Empfohlene Einstellung

Fussbodenheizung: 0,3...1,0 Radiatorenheizung: 1,2...2,0 Konvektorheizung: 1,5...2,0



Die Heizkennliniensteilheit beschreibt allgemein das Verhältnis von Vorlauftemperaturveränderungen zu Aussentemperaturveränderungen.



Grundanzeige



auf "Heizkurven-Taste" drücken



"Heizkurven" - Anzeige erscheint


"DK" blinkt - bei mehreren Heizkreisen muss zuerst der richtige durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" angewählt werden - siehe Seite 5, Technische Anlagedaten



bestätigen




In der Anzeige erscheint die Heizkennliniensteilheit blinkend




Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Heizkennliniensteilheit anwählen



In der Anzeige erscheint die gewählte Heizkennliniensteilheit




bestätigen durch antippen



weiterdrehen, um eventuell weitere Heizkreise einzustellen






Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Warmwassertemperatur einstellen

MO. 16. RUG. 104 14:00 62.51 Grundanzeige


Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser vornehmen.



Taste "gewünschte Warmwassertemperatur" kurz drücken



In der Anzeige erscheint die momentan eingestellte Warmwassertemperatur blinkend



Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Warmwassertemperatur einstellen

- Einstellbereich 10.....65°C (Werkseinstellung 60°C)



In der Anzeige erscheint die gewählte Warmwassertemperatur



Taste "gewünschte Warmwassertemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen


Manuelle Warmwassernachladung

Ausserhalb der Warmwasser-Betriebsbereitschaftszeiten kann der Wassererwärmer innerhalb der gewählten Einstellbereiches manuell nachgeladen werden.

Der Wassererwärmer wird entsprechend der gewünschten Warmwassertemperatur einmalig nachgeladen. Bei allen anderen Einstellungen wird die Nachladung von der eingestellten Zeit begrenzt.




Grundanzeige



3 Sekunden lang auf den Warmwassertemperatur-Knopf drücken



WW-Nachladezeit erscheint auf Anzeige; Minutenanzeige blinkt



gewünschte Nachladezeit durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" einstellen

Einstellbereich: 0....240 min



durch antippen bestätigen


WW - NAEHLI 14:16 - 63.0°

Bis zum Abschluss der Nachladung wird auf der Anzeige auf die aktive Nachladung hingewiesen


Warmwasser-Spartemperatur (Abgesenkte Temperatur)

MO. 16. AUG. 104 14:00 62.51


Grundanzeige



Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten



auf der Anzeige erscheint "Schaltzeiten"



am "Dreh-Drück-Knopf" weiterdrehen




bis "Warmwasser" auf der Anzeige blinkend erscheint



durch antippen bestätigen




auf der Anzeige blinkt "Warmwasser" Die angezeigte Temperatur bestimmt die Höhe der gewünschten Warmwassertemperatur ausserhalb der Warmwasser-Betriebsbereitschaft



durch antippen bestätigen



es blinkt die Warmwassertemperatur für die Nacht




durch drehen die gewünschte Temperatur einstellen und dann durch antippen bestätigen



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Weitere Einstellungen Uhr einstellen

MO. 15. AUG. 104 14:00 62.51	Grundanzeige
AND SOME OF THE PARTY OF THE PA	3 Sekunden lang auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken
SEHALTZEITEN	"Schaltzeiten" erscheint auf der Anzeige
	am "Dreh-Drück-Knopf" drehen
	bis "Uhr-Datum" auf der Anzeige erscheint
A RESTORATION OF THE PARTY OF T	bestätigen durch antippen
DHRZE T	"Uhrzeit" blinkt auf
REAL PROPERTY.	bestätigen durch antippen
UHRZEIT	"Zeit" blinkt auf




Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Zeit einstellen und dann durch antippen bestätigen

Durch drehen am Dreh-Drück-Knopfes können weitere Einstellungen vornehmen

Datum einstellen



"Jahr" erscheint - bestätigen Jahreszahl durch drehen ändern - bestätigen




"Tag...Monat" erscheint blinkend - bestätigen Tag...Monat durch drehen ändern - bestätigen

Umstellung Sommerzeit / Winterzeit




"Umstellung" erscheint blinkend - bestätigen SO-WI EIN oder AUS durch drehen ändern-bestätigen




Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Sprache einstellen

Schon beim 1. Einschalten des Reglersystems werden Sie nach der gewünschten Sprache gefragt. Eine Umstellung ist aber auch während des Betriebes möglich.




Grundanzeige



Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten




Auf der Anzeige erscheint "Schaltzeiten"




am "Dreh-Drück-Knopf" drehen



bis zu "System" auf der Anzeige erscheint




Durch antippen bestätigen



auf der Anzeige erscheint "Sprachwahl". Die Abkürzungen für die Sprache erscheinen blinkend

DE = Deutsch
GB = Englisch
FR = Französisch
IT = Italienisch
usw.



Durch drehen die gewünschte Sprache auswählen und durch antippen bestätigen




Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Rückladen des Schaltzeiten-Standardprogrammes - Löschen des eigenen Programmes


Mit dieser Funktion können Sie wieder alle vom Werk voreingestellten Werte einstellen.



Grundanzeige



Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten




"SCHALTZEITEN" erscheint blinkend



bestätigen durch antippen




in der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK"



weiterdrehen bis "STANDARDZEITEN" erscheint




"STANDARDZEIT" erscheint blinkend



bestätigen durch antippen



In der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK" Am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen




bestätigen durch antippen

RUEEKSETZEN IK


"RÜCKSETZEN" erscheint in der Anzeige



Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten



"RÜCKSETZEN" OK erscheint als Bestätigung in der Anzeige



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Handbetrieb (bei Störungen)

Die nachfolgenden Informationen sind nur für den Heizungsfachmann bestimmt



Hält im Falle einer Störung den Heiz- und Warmwasserbetrieb aufrecht.

Diese Funktionstaste dient auch zur Emissionsmessung - siehe Installationsanleitung; Feuerungskontrolle

Sämtliche Pumpen sind uneingeschränkt in Betrieb. Vorhandene Mischer werden stromlos geschaltet und können je nach Wärmebedarf von Hand betätigt werden.

ACHTUNG:

- Die Warmwassertemperatur kann die Höhe der eingestellten Kesseltemperatur erreichen. Verbrühgefahr bei zu hoher Einstellung!
- Zum Schutz von Fussbodenanlagen gegen unzulässiges Überheizen während des Handbetriebes sind entsprechende Sicherheitsmassnahmen (z.B.: Pumpenabschaltung über Anlegethermostat) zu treffen.

Handbetrieb



REAKTIONEN bei Handbetrieb

- gewünschte Kesseltemperatur mit Knopf einstellen!
- alle Heizungspumpen EIN
- Mischer stromlos Handeinstellung notwendig!
- Beachten Sie die maximal zulässigen Temperatur der Flächenheizung!
- Die Warmwassertemperatur erreicht die eingestellte WW-Maximaltemperatur (Fachmannebene Standard 65°C).

Hinweis:

Durch kurzes antippen der Betriebsartenwahltaste kann sowohl Handbetrieb-Modus als auch Emmissionsmessungs-Modus jederzeit verlassen werden (Rücksprung zur Grundanzeige).

Störmeldungen

VORLAUF ERROR 12-0 Bsp. für Fühlerstörmeldungen (Kurzschluss oder Unterbrechung) Fehlercode 10...20 mit Index 0 oder 1

WAERMEER Z G

ERROR 30-2

Bsp. für Wärmeerzeuger-Störmeldungen (Schaltzustand) Fehlercode 30....40 mit Index 2...5

WARMWASSER


ERROR 30-2

Bsp. für logische Störmeldungen (Regelfunktionen)
Fehlercode 50....60 mit Index 2.....4

DATENBUS ERROR 70-1 Bsp. für Datenbusstörmeldungen (Adressenfehler Datenbus) Fehlercode 70 mit Index 0 oder 1

Das Regelgerät beeinhaltet eine umfangreiche Störmeldelogik, die je nach Geräteausführung die Art der Störung über einen entsprechenden Fehlercode anzeigt.

Anlageninformationen Informationstaste für Anlagentemperaturen und Heizkreisinformationen



Sämtliche angezeigten Temperaturwerte stellen die momentanen Werte dar. Durch gedrückthalten des Dreh-Drück-Knopfes wird der jeweilige Sollwert angezeigt.

Sonderanzeigen

MO. 16. AUG. 104 * 14:00 62:51

Eiskristallsymbol: Anlagen-Frostschutz aktiv

MO. 16. AUG. 104 2 14:00 62.51 Sonnenschirmsymbol: Sommerabschaltung aktiv (Heizung ausgeschaltet, Warmwasser nach Programm)

Zubehör auf Wunsch Raumstation RS-T

In Verbindung mit der Raumstation RS-T wird der Bedienungskomfort durch dezentrale Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten erheblich vergrössert, da jedem Heizkreis eine eigene Raumstation zugeordnet werden kann.

Darüber hinaus beinhaltet das Zentralgerät diverse Steuer- und Regelfunktionen, die nur in Verbindung mit einer Raumstation aktiviert werden können. Hierzu gehören unter anderem:

- Optimierungsfunktionen
- Automatische Adaption von Heizkennlinien

Mittels fünf Bedientasten können die anlagenspezifischen Temperaturen und Schaltzeiten abgefragt, verändert und individuelle Anlageprogramme erstellt werden.

Desweiteren sind Funktionen wie Partyschalter, Programmvorwahl, codiert zugängliche Anlagenparameter etc. verfügbar.

Ein übersichtliches Display informiert neben aktuellen Daten wie Uhrzeit, Datumsanzeige, Aussen- und Raumtemperatur auch über sämtliche Anlagendaten (Soll- und Ist-Temperaturen, Parameterwerte, Programmanzeige etc.) und meldet irreguläre Betriebszustände (Störmeldungen).



Ferneinstellgerät mit Raumfühler RFF-T

Diese Zusatzeinrichtung erfasst die aktuelle Raumtemperatur und ermöglicht eine Korrektur der gewünschten Raumtemperatur.

Die integrierte Betriebsartentaste ermöglicht ein ständiges Heizen bzw. Absenken oder Automatikbetrieb nach vorgegebenem Automatikprogramm im Zentralgerät.



Öltank und Brenner 4 204 423 / 02

Öltank und Brenner



Brennstoff

Der MultiJet® darf nur mit Heizöl EL nach DIN 51 603 Standard und schwefelarm / SN 181 160 / 2 ÖNorm C 1109 betrieben werden. Dabei ist zu beachten, dass das Heizöl EL frei von aschebildenden, metallhaltigen Additiven ist. Die meisten Heizöl EL Standard-Öltypen erfüllen diese Anforderungen, sind aber im Zweifelsfall zu hinterfragen und zu bestätigen

Füllen des Öltanks Beim Füllen des Öltanks ist die Anlage mit dem EIN/AUS-Schalter am Heizkessel stets abzuschalten. Er darf erst nach einer Wartezeit von ca. 2 Stunden wieder eingeschaltet werden. Das Auffüllen des Heizöltankes ist durch den Öllieferanten zu überwachen. Für Tanküberfüllungen können wir keine Haftung übernehmen.

Brennereinstellung Ihr Hoval-Brenner wurde im Werk auf die Kesselleistung einreguliert. Die Feineinstellung erfolgt durch den Heizungsinstallateur oder den Hoval Service anlässlich der Betriebsprobe (eingestellte Leistung siehe "Daten Ihrer Heizungsanlage", Seite 5).

Heizraum und Zur russfreien Verbrennung des Heizöls braucht der Brenner grosse Mengen Frischluft. Frischluftzufuhr Daher ist stets für genügend Frischluftzufuhr zum Heizraum zu sorgen. Verschmutzte Ansaugluft (z.B. Staub- oder Textilfasern) bewirkt eine rapide Verschlechterung der Verbrennung und kann zur Verkürzung der Lebensdauer des Kessels führen. Daher ist der Heizraum möglichst sauber und staubfrei zu halten. Es dürfen keine Chemikalien im Heizraum oder bei der Frischluftzufuhr zum Heizraum gelagert werden.

- Inbetriebnahme Wasserstand im Heizungssystem kontrollieren Ölstand im Öltank mit Ölmessstab kontrollieren
 - Einstellung der Kesselbedienungselemente (siehe Seite 9) kontrollieren
 - Ölzufuhr zum Brenner kontrollieren (Absperrschieber bei der Ölleitung öffnen)
 - Sicherungen auf dem Schalttableau kontrollieren
 - Notschalter auf Stellung "Ein" drehen oder Stecker einstecken.

Der Brenner kann jetzt durch Einschalten des Hauptschalters am Heizkessel in Betrieb genommen werden

Ausser- Bei Ausserbetriebnahme des Ölbrenners für kürzere Zeit genügt es, wenn nur der betriebnahme EIN/AUS-Schalter am Heizkessel abgeschaltet wird. Bei längerer Ausserbetriebnahme empfiehlt es sich, die Ölabsperrventile zu schliessen.

Wartung Brenner Eine wichtige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb sowie für die Reinhaltung der Luft ist der technisch einwandfreie Zustand Ihrer Feuerungsanlage. Der Brenner sollte einmal jährlich von einem Fachmann überprüft werden. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages.

Wartung und Kontrolle

Normalerweise werden die nachstehenden beschriebenen Arbeiten vom Fachmann anlässlich der jährlichen Wartung vorgenommen. Führen Sie während des Jahres trotzdem folgende Kontrollen durch und führen Sie gegebenenfalls die beschriebenen Arbeiten aus.

Wasserstand kontrollieren

Bei zu niedrigem Wasserdruck in der Anlage (ablesbar am Manometer), benachrichtigen Sie Ihren Installateur bzw. füllen Sie Wasser nach.

Nachfüllen der Heizung

- Hauptschalter auf "O" stellen.
- Die Absperrventile im Heizungsvor- und -rücklauf müssen offen sein.
- Der Kessel-Füll- und Entleerungshahn ist nach Abnehmen der Frontabdeckung an der Kesselvorderseite zugänglich.
- Die Verbindung zwischen dem Füllhahn und dem Wasserhahn erfolgt durch einen Schlauch:
 - Schlauch vor dem Erstellen der Verbindung erstell mit Wasser füllen, damit keine Luft in das Heizungssystem gelingt
 - Schlauch nach dem Füllen wieder abschrauben um die Verbindung sicher zu trennen.
- Die Wasserqualität ist zu beachten: Trinkwasserqualität; der pH-Wert darf nicht höher als 9,5 sein.
- Wasser langsam einfüllen, Wasserstand am Hydrometer bzw. Manometer kontrollieren.
- Die Entlüftungsventile an den Heizkörpern sind offen zu halten, bis nur noch Wasser ausfliesst.
- Es dürfen keine chemischen Zusätze (Inhibatoren) oder Frostschutzmittel im Heizungssystem eingesetzt werden.

Neutralisationseinrichtung kontrollieren

Einmal jährlich - oder nach Verbrauch (Auflösung) des Granulats - muss die Neutralisationseinrichtung geprüft werden. Dies wird normalerweise durch den Installateur durchgeführt.



Füll- und Entleerungshahn MultiJet® (20,25)



Füll- und Entleerungshahn MultiJet® (8-16)

Reinigung, Entkalken des Wassererwärmers, Sicherheitsventil Wassererwärmer, Ausserbetriebnahme

Reinigung

Mangelhafte Reinigung führt nicht nur zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, sondern verkürzt auch die Lebensdauer des Kessels.

Bei Ölfeuerungen ist der Heizkessel entsprechend den nationalen Bestimmungen durch den Kaminfeger reinigen zu lassen.

Die Empfehlungen der Feuerversicherungen lauten für Ölfeuerungs-Anlagen:

Bei ganzjährigem Betrieb: 2 Reinigungen pro Jahr, bei reinem Winterbetrieb: 1 Reinigung pro Jahr.

Weitere Informationen bezüglich Reinigung siehe Technische Information/Installationsanleitung MultiJet®.

Entkalken des Wassererwärmers

In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser sollten der Wassererwärmer und der Elektro-Heizeinsatz - im Interesse einer wirtschaftlichen Warmwasserversorgung - periodisch entkalkt werden.

Der Wassererwärmer darf nur chemisch oder mit Holz- und Kunststoffwerkzeugen entkalkt werden.

Bei stark kalkhaltigem Wasser ist durch den Sanitärinstallateur zu prüfen, ob der Einbau einer Wasserenthärtungsanlage zweckmässig ist.

Sicherheitsventil Wassererwärmer

Um Schäden wegen Überdruck zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Sicherheitsventil periodisch vom Sanitärinstallateur kontrollieren zu lassen.

Ausserbetriebnahme

Wenn die Kompakt-Wärmezentrale oder der Heizkessel mehrere Wochen ausser Betrieb steht, sind folgende Massnahmen zu treffen:

Kesselheizflächen sauber reinigen und durch den Kaminfeger "konservieren" lassen. Ihr Kaminfeger als Fachmann berät sie gerne.

Bei Frostgefahr Anlage unter Beachtung der Vorschriften des Heizungsinstallateurs entleeren lassen oder Frostschutz einfüllen unter Beachtung der Vorschriften des Heizungsinstallateurs.

Ihre Anlage ist mit einer elektronischen Heizungsregelung bestückt, diese wird bei Frostgefahr eine minimale Raumtemperatur von 5°C gewährleisten, sofern die Anlage betriebsbereit ist.

Zu Ihrer Empfehlung:

Wassererwärmerkontrolle!

Der Wassererwärmer sollte alle 3 Jahre kontrolliert werden! Entsprechende Wartungsverträge können Sie beim Lieferanten abschliessen.

Öltankkontrolle

Der Öltank muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften kontrolliert und gereinigt werden. Wenden Sie sich dafür an eine Spezialfirma für Tankrevisionen.

Empfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Haftpflichtversicherung allfällige Schäden, die durch das Auslaufen von Öl entstehen können, deckt.

Kesselanalyse!

Nach 8 bis 10 Betriebsjahren ist eine gründliche Kontrolle durch den Hoval-Service zu empfehlen.

Störung	Kontrolle/Ursache	Behebung	Siehe Seite
Ölbrenner läuft nicht	- Ist Strom vorhanden	 Sicherungen pr	
	- Leuchtet Störlampe	Entstörtaste drückenÖlbrenner-Service benachrichtigen	15
	- Ölstandkontrolle	- ÖL einfüllen	42
	- Ist Brennerstecker eingesteckt	- Stecker einstecken	
	- Hat Temperaturbegrenzer ausgelöst	Mutter lösen und durch Druck auf den Knopf entriegeln	
Radiatoren werden nicht warm	- Sind die Schieber im Heizungsvor- und -rücklauf offen	- Öffnen	
	- Ist der EIN/AUS-Schalter auf Position "0"	- Umschalten	13
	- Sind die Schaltzeiten eingestellt	- siehe Seite	24
	- Wasserstand bzwdruck kontrollieren	- Heizung nachfüllen und entlüften	33
	- Sind die Radiatorenventile geöffnet	- Öffnen	
	- Die Heizungsumwälzpumpe läuft nicht	 Verschlussschraube wegschrauben Wellenende mit Schraubenzieher kräftig drehen, bis der Widerstand nachlässt 	
	- Mischventil öffnet nicht automatisch	- Mischventil auf Handbetrieb stellen (); vom Hand öffnen; Kundenservice anrufen	
Kein Warmwasser	- Die Ladepumpe läuft nicht	 Verschlussschraube wegschrauben Wellenende mit Schraubenzieher kräftig drehen, bis der Widerstand nachlässt 	
	- Hat es Luft in der Ladeleitung	Eventuell von Hand entlüftenAutomatischer Entlüfter von Hand betätigen	
	- Hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst	- Mutter lösen und durch Druck auf den Knopf entriegeln	

Bitte beachten Sie!

Bitte führen Sie bei Betriebsstörungen die Kontrollen gemäss obenstehender Checkliste durch.

Beachten Sie auch die Einstellung der Kesselbedienungselemente auf den entsprechenden Seiten.

Wenn Sie die Störung nicht beheben können, so rufen Sie bitte den Heizungsinstallateur oder den Hoval-Kundenservice an. Die Raumtemperaturen und Betriebszeiten der Heizungsanlage haben einen entscheidenden Einfluss auf den Brennstoffverbrauch.

1°C niedrigere Raumtemperatur bringt bis zu 6 % Brennstoffeinsparung. Beachten Sie deshalb folgende Tips:

- Vermeiden Sie Raumtemperaturen über 20°C und stellen Sie Ihre Heizungsanlage entsprechend ein.
- Es lohnt sich, die Radiatoren von unbenützten Räumen abzustellen, solange keine Frostgefahr besteht und keine Feuchteschäden an der Baukonstruktion und am Mobiliar zu erwarten sind.
- In Hauptwohnräumen entstehen durch Personenwärme, Fernsehapparate, Cheminées und auch Sonneneinstrahlung oft Wärmegewinne. Diese können mit einer witterungsabhängigen Regelung nicht ausgeglichen werden. Eventuell lohnt sich die Installation einer Fernbedienung mit integriertem Raumfühler oder das Anbringen von thermostatischen Radiatorventilen in diesen Räumen.
- Versuchen Sie die Heizungsregelung richtig einzustellen wenn es im ganzen Haus zu warm ist.
- Schalten Sie bei Schönwetterperiode im Herbst und im Frühjahr die Heizung, wenn möglich aus.
- Senken Sie die Heiztemperatur ab, wenn Sie abwesend sind.

Wenn es im Haus "zieht", dann ist dies nicht nur unangenehm, sondern bedeutet gleichzeitig Heizenergieverlust.

Sie sparen deshalb Brennstoff, wenn Sie...

- Türen und Fenster im Winter geschlossen halten.
- Cheminéeklappen schliessen, wenn das Feuer erloschen ist.
- Küchen- und Badezimmerventilatoren nur betreiben, wenn Dämpfe und Gerüche abgeführt werden müssen.
- Nur kurz, aber dafür mehrmals lüften (Querlüften).
- Türen und Fenster dichten, damit ständige Leckverluste vermieden werden.

Mit Wärmedämmungen halten Sie kostbare Wärme zurück.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten und...

- Schliessen Sie nachts die Fensterund Türläden.
- Achten Sie darauf, dass Heizungsund Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen isoliert sind.


Eine möglichst niedrige Heizkörpertemperatur verhindert unnötige Wärmeverluste.

Deshalb muss der Heizkörper seine Wärme immer ungehindert an den Raum abgeben können. Vermeiden Sie darum:

- Verkleidete Heizkörper
- Fensterbretter, die keine Luft durchlassen, weil sie mit Gegenständen belegt sind.

Auch bei der Wassererwärmung gibt es Einsparungsmöglichkeiten.

- Die Warmwassertemperatur ist so tief wie möglich einzustellen. Probieren Sie aus, bei welcher Temperatur noch genügend Warmwasser zur Verfügung steht.
- Wenn Sie in Ihrer Installation eine Warmwasserzirkulationspumpe eingebaut haben, so lohnt es sich, diese nachts mit einer Schaltuhr abzustellen.



Mehrere Vorteile sprechen für einen Wartungsvertrag

- Ihre Heizungsanlage ist immer optimal eingestellt- dies spart Heizkosten und schont die Umwelt.
- Hohe Betriebssicherheit da, im Zuge der Wartung eventuelle Störungsursachen frühzeitig erkannt und behoben werden können.
- Die optimale Einstellung und die regelmässige Wartung erhöht die Lebensdauer Ihrer Heizung noch zusätzlich.
- Der günstige Pauschalpreis.

Die Hoval-Fachleute sind gut ausgerüstet und bedienen Sie zuverlässig.

Wenn Sie uns einen Auftrag übermitteln, rufen Sie bitte den regionalen Service-Einsatzleiter an; er arbeitet eng mit den örtlichen Servicemonteuren zusammen. Der Servicebesuch wird so rasch erledigt.

Sie finden bei uns Produktbereiche, die Ihnen Lösungen in Neu- und Umbauten jeder Grösse bieten.

Zur modernen und zukunftssicheren Hoval-Systemtechnik gehören:

Wärmeerzeugungssysteme

Kompakt-Wärmezentralen für ÖL- oder Gasfeuerung, Heizkessel für ÖL-, Gas- und Holzfeuerung, Brenner, Sonnenenergie-Nutzungssysteme (Kollektoren) und Wärmepumpen für die Wärmenutzung aus Luft, Wasser und Erde.

Wärmeverteilsysteme und Haustechnik

Wassererwärmer (Boiler), Radiatoren, Heizwände, Konvektoren, Niedertemperatur-Heizkörper, Heizungs- und Lüftungsregelungen, Umwälzpumpen sowie Heizöltanks aus Kunststoff/Beton.

Wärmerückgewinnungsund Industrielüftungssysteme

Schweiz

Hoval Herzog AG General-Wille-Strasse 201 CH-8706 Feldmeilen Telefon 044 925 61 11 Telefax 044 923 11 39 24 h Service: Telefon 0848 848 464 www.hoval.ch info@hoval.ch

Basel

Schneckelerstr. 9, 4414 Füllinsdorf Tel. 0848 640 640, Fax 0848 640 641 kc.basel@hoval.ch

Zürich

Postfach, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 930, Fax 0848 811 931 kc.zuerich@hoval.ch

Ostschweiz

Postfach, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 920, Fax 0848 811 921 kc.ostschweiz@hoval.ch

Electro-Oil

Siewerdtstrasse 95, 8050 Zürich Tel. 044 315 60 20, Fax 044 315 60 29 info@electro-oil.ch

Suisse romande

Postfach, 1023 Crissier 1 Tel. 0848 848 363, Fax 0848 848 767 crissier@hoval.ch

Bern

Aemmenmattstr. 43, 3123 Belp Tel. 031 818 66 30, Fax 031 818 66 31 kc.bern@hoval.ch

Zentralschweiz

Postfach, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 940, Fax 0848 811 941 kc.zent.schweiz@hoval.ch

Vaduz

Austrasse 70, FL-9490 Vaduz Tel. +423 399 28 00, Fax +423 399 28 01 kc.vaduz@hoval.ch

Ticino

Via Cantonale 34A, 6928 Manno Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61 manno@hoval.ch

Lüftungs- und Systemtechnik

Postfach, 8706 Feldmeilen Tel. 0848 811 950, Fax 0848 811 951 kc.systemtechnik@hoval.ch

Österreich

Hoval Gesellschaft mbH
Hovalstrasse 11
A-4614 Marchtrenk
Telefon 07243 550-0
Telefax 07243 550-15
Telefon Verkauf 07243 550-300
Telefax 07243 550-16
Kundendienststelle 07243 550-400
Telefax 07243 550-17
www.hoval.at
kc.marchtrenk@hoval.at

Wien

1220 Wien, Percostrasse 26 Telefon 01 278 06 63 Telefax 01 278 06 74-29 kc.wien@hoval.at

Innsbruck

6020 Innsbruck, Etrichgasse 34/1 Telefon 0512 36 40 50 Telefax 0512 36 40 50-25 kc.innsbruck@hoval.at

Hohenems

6845 Hohenems, Franz-Michael-Felder-Strasse 6 Telefon 05576 774 99 Telefax 05576 774 99-96 kc.hohenems@hoval.at

Graz

8041 Graz, Messendorfer Strasse 6 Telefon 0316 47 25 36 Telefax 0316 47 20 50 kc.graz@hoval.at

Deutschland

Hoval (Deutschland) GmbH Karl-Hammerschmidt Strasse 45 D-85609 Aschheim-Dornach Telefon 089 92 20 97-0 Telefax 089 92 20 97-77 www.hoval.de info.de@hoval.com

Italien

Hoval Italia S.r.l.
Via per Azzano San Paolo, 26/28
I-24050 Grassobbio (BG)
Telefon +39 035 52 50 69
Telefax +39 035 52 58 58
www.hoval.it
info@hoval.it

Filiale di Bolzano

L. Adige sinistro, 12 C. Firmiano I-39100 Bolzano Telefon +39 0471 63 11 94 Telefax +39 0471 63 13 42 info@hoval.bz.it

Filiale di Pordenone

Centro Commerciale Settore "A" N° 26 Località Villanova I-33170 Pordenone Telefon +39 0434 57 05 52 Telefax +39 0434 57 30 49 hovalitalia.pn@carival.it



Verantwortung für Energie und Umwelt